



#### Descrição

Quando a tinta se mantiver armazenada durante muito tempo, certos pigmentos, pelo seu peso ou forma, pode decantar-se até ficar depositado no fundo da lata, o qual faz que a tinta deixe de ser uma massa homogênea.

#### *Causas*

##### Armazenamento

Ocorrência de variações muito extremas de temperatura.

Venceu o prazo de armazenamento da tinta.

As bases da máquina de mistura não foram trocadas com regularidade.

#### *Medidas Preventivas*

A temperatura ideal de armazenamento é de 15° C e não deve existir grandes variações.

Reponha as existentes com regularidade. Coloque as reservas novas na parte de trás da estante.

Misture as bases 15 min. quando a máquina estiver desligada por um longo tempo. Agitar cada lata nova depois que colocá-la na máquina de mistura durante 15 min.

#### **Ação Corretiva**

Se não ultrapassou o tempo de validade de armazenamento e a temperatura não afetou a tinta em alguma coisa, pode agitar a lata; se tratando de acabamento, é suficiente agitá-la durante 15 min na máquina MM.